



Udvikling, Miljø og Teknik
Byg
Telefon +45 8915 5100

ORDENSREGLER

- Udvis forsigtighed ved anvendelse af åben ild
- Ved opladning af mobiltelefon, tablets, bærbar pc'er og lignende skal genstanden være anbragt på en fast flade med luft omkring (bord, reol, gulv eller lignende)
- Levende lys og dekorationer skal anbringes på et ikke brandbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brandbart materiale. Tændte lys skal altid holdes under opsyn
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller container
- Duge, servietter og lignende skal ved aftagning efterses for gløder fra stearinlys m.v. og skal anbringes, så en eventuel brand i materialet ikke kan brede sig
- Kaffemaskiner, elkedler, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brugen
- Selvlukkende døre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk
- Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje eller på trapper
- Rengøringsvogne og lignende må ikke henstilles i flugtveje
- Brandslukningsmateriel skal være frit tilgængeligt
- Tobaksrygning må kun finde sted inden for de dertil anviste områder
- Tobaksaffald, aske fra grill m.m. skal opsamles i ikke brandbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål